

Méthode pour configurer le réseau Wifi pour les modules CSW-H80

Appuyer sur le petit bouton sur le côté du module pour entrer en mode configuration

Adresses IP : Routeur : 192.168.1.1

Configuration modules Wifi :

– Network

IPv4 : Cocher Obtain an IP Automatically (DHCP)
Cocher Obtain DNS Server Address Automatically

– Serial Port

Serial type : RS232	Communication mode
Baudrate : 38400	T2S-TCP Server
Parity : None	
Data bits : 8	Local Port 1470
Stop bit : 2	
Flow control : RTS/CTS	

– Wireless LAN

Basic settings :
WLAN Topology : Infrastructure
SSID : linksys
Security settings :
Encryption : none
Authentication : Open System

– Option

Cocher :
Telnet
Send MAC Address
IPv4 Address search

Notify IPv4 Protocol : Disable

ezTCP firewall : ne rien cocher